


## **B LL STIERUNG DER FL CHD CHH LTERUNG**

Ballastiere deine Flachdachhalterung gleichmäßig anhand der Tabelle mit den entsprechenden Gewichten, passend zu der Windlastzone deines Wohnortes. Im besten verwendest du Gehwegplatten aus Beton (30 x 30 x 5 cm, ca.10 kg).

Prüfe die Statik der Unterkonstruktion, damit diese für die Gewichte geeignet ist.



### **Tabelle für Gebäudehöhen von 0-15 Meter**

<b>Windlastzone</b>	<b>Gewicht vorne je Grundplatte</b>	<b>Gewicht hinten je Grundplatte</b>
1	20 kg	20 kg
2	20 kg	30 kg
3	20 kg	40 kg
4	20 kg	50 kg

